


Moduły FVM-M i FVM-S - schemat połączeń zewnętrznych



Do kolejnych modułów SUBMAIN.
Możliwość podłączenia do 6
modułów SUBMAIN do jednego
modułu MAIN